



Ref. 196

Descripción

EMBELLECEDOR EXTERIOR SIN CILINDRO

Picaporte al exterior desde cualquier lado, excepto cuando la palanca exterior se inutiliza girándola con el pulgar. Cerrojo accionado por llave exterior o giro interior. La llave exterior acciona ambos cerrojos.

Al accionar la palanca interior se retraen ambos cerrojos, y el exterior permanece bloqueado. El cerrojo queda bloqueado cuando la palanca exterior queda inoperativa o cuando el cerrojo se proyecta.

Cuando el pestillo está retraído, la palanca se desbloquea girándola con el pulgar.

[Ficha técnica](#)

Características